

## КАК СКАЧАТЬ АУДИОФАЙЛЫ ДЛЯ НОВЫХ КНИГ

1. Зайдите на сайт [www.books.znatok.ru](http://www.books.znatok.ru)
2. Выберите раздел «Аудиофайлы для книг».
3. Найдите нужную Вам книгу, плакат или набор карточек, которых нет у вас в «Говорящей ручке ЗНАТОК» (в дальнейшем - «ручка»).
4. Выберите поколение ручки (1 или 2) и нажмите кнопку «Скачать». В появившемся на экране окошке нажмите кнопку «Сохранить» и выберите место на Вашем компьютере, где этот файл будет храниться. Рекомендуем создать библиотеку файлов для ручки в отдельной директории.
5. После скачивания, если файл заархивирован (имеет формат .zip или .rar) его необходимо разархивировать стандартной программой-архиватором, имеющимся на любом компьютере. После разархивирования файл должен иметь формат .bml или .bin.
6. Выключенную ручку подсоедините к компьютеру с помощью кабеля, который входит в комплектацию. При этом у ручки должна загореться подсветка и индикатор зарядки.

Если кабель утерян, то это можно сделать при помощи стандартного компьютер-

ного кабеля USB/miniUSB. Убедитесь, что разъёмы вставлены до конца. Компьютер должен воспринимать ручку, как «Съёмный диск».

7. Скачайте с Вашего компьютера нужные файлы в стандарте .bml или .bin в ручку. Для ручек II-го поколения файл необходимо поместить в папку «Книги» или «books».
8. Отключите ручку от компьютера, как Вы это делаете при отключении стандартного внешнего устройства.
9. Включите ручку. Дотроньтесь ей до логотипа на обложке той книги, файл которой вы скачали, и получайте наслаждение.

*Напоминание. Необходимо дотронуться до логотипа именно на обложке книги, плакате или карточке, а не на упаковке! При этом должна прозвучать фраза приветствия.*

- Вы можете закачать аудиофайлы сразу для нескольких книг, плакатов или карточек, но необходимо помнить, что память «Говорящей ручки» 4 GB.
- Вы можете перенести файлы из ручки в свой компьютер, тем самым освободив место для новых книг.



## СПИСОК УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ КНИГ В ПАМЯТИ «ГОВОРЯЩЕЙ РУЧКИ»:



### English ABC говорящий букварь

Ребёнок услышит правильное произношение букв, разучит первые стихи и песенки на английском языке.



### Мы познаем мир-1

Набор из 4 книг: «Времена года», «Кто где живёт?», «Идём в зоопарк!», «Такая нужная работа».



### Учимся читать

Набор из трёх книг и двух тетрадей для практических занятий.



### В помощь школе - 1

Набор из 9 плакатов на русском и английском языках, помогающих подготовиться к школе и учиться в ней.



### Говорящая азбука

В весёлой форме позволит ребёнку запомнить алфавит, выучить стихи и весёлую песенку про буквы.



### Говорящий англо-русский и русско-английский словарь

Более 1500 слов! Яркие картинки. Отличное произношение. Книга полезна не только детям, но и взрослым.



### Курс английского языка для маленьких детей

Четыре части нового современного учебника по английскому языку, словарь и четыре тетради для письменных занятий.



### Русские народные сказки, книга №1

Это не просто «Репка», «Колобок», «Журавль и цапля», «Ворона и рак», а целый аудиоспектакль с озвученными текстами, рисунками, экзаменами и пояснениями.



### Мой маленький говорящий словарь китайского языка с иллюстрациями

В этом «маленьком» словаре совсем не маленький объём – 170 страниц с 4,5 тысячами слов и выражений, которые озвучены носителями китайского языка.



### Искалки-звучалки

Это не только весёлая игра, но и 8 тематических разделов, помогающих изучать английский язык.

# ГОВОРЯЩАЯ РУЧКА

## ЗНАТОК™ II ПОКОЛЕНИЯ

С МРЗ ПЛЕЕРОМ И ДИКТОФОНОМ

## ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за покупку «Говорящей ручки «Знаток»!

Говорящая ручка «Знаток», в дальнейшем Ручка, предназначена для работы с книгами, плакатами и другими изделиями, имеющими такой логотип:



При этом ручка воспроизводит различные звуки – музыку, голоса животных, человеческую речь, проводит экзамен и пр.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Обязательно прочитайте Инструкцию по эксплуатации и информацию на упаковке.
- Берегите Ручку от попадания песка и грязи. Это может привести к невозможным повреждениям.
- Запрещается прикасаться влажными руками к зарядному устройству и кабелю.
- Зарядное устройство предназначено только для данного оборудования. Не используйте его с другими устройствами. Не пытайтесь его чинить и не допускайте попадания внутрь воды и токопроводящих элементов и других посторонних предметов.
- Не допускайте падения Ручки или сильных ударов по ней.
- Не разбирайте, не вносите модификаций и не чините Ручку и другие комплектующие самостоятельно.
- Не рекомендуется хранить данное изделие рядом с такими источниками тепла как отопительные батареи, печи и т.п.
- Немедленно прекратите эксплуатацию оборудования в случае появления дыма или резкого запаха!
- Всегда выключайте Ручку после завершения работы!

Со временем ёмкость аккумуляторов уменьшается, и продолжительность работы «Говорящей ручки» без подзарядки тоже уменьшается!

Скачать другие книги или восстановить утерянные Вы можете по адресу [WWW.BOOKS.ZNATOK.RU](http://WWW.BOOKS.ZNATOK.RU)

## УСТРОЙСТВО РУЧКИ



Динамик

Микрофон

Разъём для наушников 3.5 мм  
(наушники приобретаются отдельно)

USB-разъём для подключения к компьютеру и зарядки аккумуляторов

mp3 плеер

Диктофон

Кнопка включения/выключения

Регулировка громкости  
Управление mp3 плеером

Сброс

(если ручка «зависла», кончиком скрепки нажмите на эту кнопку)

Индикатор зарядки аккумулятора

● – зарядка;  
● – зарядка завершена

Рабочий конец Ручки

Для выключения ручки необходимо нажать и удерживать кнопку 1 (вкл./выкл.) до воспроизведения слова «Пока!».

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ТАК КАК В НЕЙ ИМЕЕТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Включите ручку, нажав на кнопку 1. Должны загореться светодиоды и прозвучать звуковой сигнал. Если светодиоды не загорелись, зарядите аккумулятор (см. Зарядка аккумулятора).
- Нажимая на «+» и «-» кнопки 2 установите нужную громкость.
- Выберите книгу и рабочим концом ручки слегка дотроньтесь до логотипа «Говорящей ручки» на обложке. При этом должна прозвучать фраза «Говорящая ручка ЗНАТОК» – ручка готова к работе с этой книгой.
- Открывайте нужные страницы и легко касайтесь рабочим концом ручки соответствующих картинок и текстов. **Сильно нажимать ручкой на книгу не надо!**
- Если необходимо, подключите наушники (диаметр штекера 3.5 мм, рекомендуемое сопротивление 32 Ома, приобретаются отдельно). Снова отрегулируйте громкость.
- Если книги нет в памяти говорящей ручки, её можно скачать из Интернета с сайта [WWW.BOOKS.ZNATOK.RU](http://WWW.BOOKS.ZNATOK.RU), подсоединив говорящую ручку к компьютеру при помощи USB-кабеля (в комплекте) и переместив в папку «Книги».

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB

USB-разъём используется в двух случаях:

- При зарядке аккумулятора (см. Зарядку аккумулятора).
- Для скачивания новых или случайно утерянных книг через Интернет.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядить аккумулятор Ручки можно двумя способами:

- Подключить Ручку при помощи прилагаемого кабеля к работающему USB-порту компьютера.
- Подключить ручку при помощи USB кабеля к прилагаемому зарядному устройству, которое затем необходимо вставить в розетку (220 В, 50 Гц).

В процессе зарядки светодиод горит красным светом. По окончании зарядки его цвет меняется на зелёный.

## MP3 ПЛЕЕР

- Длительное нажатие (3 секунды) на кнопку 3 – включение mp3 плеера.
- Длительное нажатие (3 секунды) на «+» кнопки 2 (громкость) – воспроизведение.
- Длительное нажатие (3 секунды) на «-» кнопки 2 (громкость) – переход к следующему звуковому фрагменту.
- Короткое нажатие на кнопку 3 – стоп.
- Для выхода из режима «mp3 плеер» надо коротко нажать на кнопку 1 (вкл./выкл.)

В память плеера уже занесены несколько мелодий, которые можно прослушать.

Другие звуковые файлы можно закачать в память плеера, подключив говорящую ручку к компьютеру при помощи USB-кабеля и переместив их в папку «mp3».

## ДИКТОФОН

- Длительное нажатие (3 секунды) на кнопку 4 – начало записи (после звуковой команды).
- Повторное короткое нажатие на кнопку 4 – конец записи.
- Следующее короткое нажатие на кнопку 4 – воспроизведение записи.
- Для выхода из режима «Диктофон» надо коротко нажать на кнопку 1 (вкл./выкл.)

Диктофон позволяет записать один звуковой файл. Длительность записи зависит от свободного места в памяти. Если память заполнена - звучит предупреждение об этом. Каждая последующая запись удаляет предыдущую.



**Во время зарядки аккумулятора Ручка не работает!**

Поставщик не несёт ответственности в случае несанкционированного доступа внутрь Ручки и нарушенной гарантийной пломбе.

Содержание данной Инструкции может меняться в будущем без предварительного уведомления. За последней информацией и дополнениями пояснениями обращайтесь на сайт [www.znatok.ru](http://www.znatok.ru)

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ГОВОРЯЩЕЙ РУЧКОЙ»



Возьмите книгу, плакат или карточку, на которой Вы увидите такой логотип. Включите ручку и дотроньтесь ей до этого логотипа. Должна прозвучать фраза: «Говорящая ручка ЗНАТОК». После приветственной фразы дотрагивайтесь ручкой до слов и картинок.

## ПРИМЕР

Включите «Говорящую ручку». Дотроньтесь ей до логотипа, приведённого на этой странице. Касайтесь ручкой до нижеприведённых слов и разных частей картинки.

**ЗНАТОК™**

### МАЛЕНЬКИЙ ПОЛИГЛОТ

RUS		Привет
ENG		Regards
DEU		Grüß dich
FRA		Salut
ESP		Saludo
CHN		你好!

**ОБЩЕНИЕ**

Для работы с другой книгой необходимо дотронуться включённой ручкой до такого же логотипа, находящегося на обложке этой книги (именно на самой обложке, плакате или карточке, но не на упаковке!)